

## ■ Configurazione concerto – conchiglia media

- Pareti della conchiglia installate a creare un certo movimento
- Tutte le tende in posizione parcheggio
- Pannelli dei ponti luce chiusi

 Zona riflettente da lasciare libera

